

Сервисные функции терморегулятора ST22, ST-24, ST-84

Для входа в сервисное меню нужно выключить контроллер, затем нажмите кнопки ▲ ▼ в то же время включите контроллер не отпуская кнопки ▲ ▼ до появления на дисплее две восьмерки.

Терморегулятор ST-22, ST-24, ST-84 имеет две сервисные функции, которые не доступны в меню пользователя:

1. Включение насоса Ц.О.

Насос включается при достижении температуры котла 30°C , это нижний предел его включения. Это ограничение может быть изменено, но это происходит только от 30°C и выше. Пользователь сам может настроить желаемый температурный порог включения насоса.

2. Выключение вентилятора.

Эта опция контролирует выключение вентилятора, когда температура котла падает ниже 28°C , это есть нижний порог для выключения вентилятора. Пользователь сам может установить температуру, при которой вентилятор следует отключить, вы можете установить температуру, например 35°C и при такой температуре котла будет отключатся вентилятор.

Для выхода из сервисного меню выключите контроллер и включите его опять.